


- 1) We wspólnym wykopie z kablem oświetleniowym ułożyć płaskownik PFe/Zn 25×4mm .
- 2) Do w/w płaskownika podłączyć wszystkie słupy oświetleniowe.
- 3) Oprawy LED zabezpieczyć bezpiecznikiem typu Bi-Wts 4A.

Projektant:	inż. Henryk Spychalski	Podpis: 
	upr. nr 1208/83 spec. instal.-inż. bez ogrän.	